

## 103. SOUPIS SIGNÁLŮ DR1

ZAŘAZENÍ SIGNÁLU			ZAŘAZENÍ OBJEKTU
Uzel:	1		síť OOV
St.:	33		Bruzovice PK
Typ:	AI		

Veličina				Parametry			Zpracování			Chyba st.			
index	zkratka	instrukce	jmeno	min.	max.	jedn.	aktivní	v obsluze	4-20 mA	dolní mez	horní mez	dolní mez 2	horní mez 2
0	33 AI 0		H2 st.komora	0	6	m	X	X	X				X
1	33 AI 1		H1 n.komora	0	6	m	X	X	X			X	X
2	33 AI 2		Q přítok N.Dvory	0	1400	l/s	X	X	X			X	X
3	33 AI 3		Poloha š1 přítoku	0	100	%	X	X	X				
4	33 AI 4		Q odběr Lískovec	0	800	l/s	X	X	X				X
5	33 AI 5		Q odběr Bludovice	0	1100	l/s	X	X	X			X	X
6	33 ai 6		P na přítoku	0	1000	kPa	X	X	X			X	X
7	33 AI 7		Q odběr Bruzovice obec	0	55,55	l/s	X	X	X				X

### SIGNÁLY PŘESOUVAJÍCÍ SE DO DR2

### 103. SOUPIS SIGNÁLŮ DR1

ZAŘAZENÍ SIGNÁLU		ZAŘAZENÍ OBJEKTU
Uzel:	1	síť OOV
St.:	33	Bruzovice PK
Typ:	BI	

Veličina				Zpracování				Chyba	
index	zkratka	instrukce	jméno	aktivní	v obsluze	invertovat	vysoká priorita	chyba st. ZAP	chyba st. VYP
0	33 BI 0		Ztráta napětí 220V-nová AK	X	X	X		X	
1	3 bi 2		Ztráta napětí 24V	X	X	X		X	
4	33 bi 4		Ztráta napětí 220V-stará AK	X	X	X		X	
5	33 BI 2		Sdružená porucha-nová PK	X	X			X	
6	33 BI 3		Automatická regulace	X	X				
8	33 BI 6		Uzávěr Š1 na přítoku otevřen	X	X				
9	33 BI 7		Uzávěr Š1 na přítoku zavřen	X	X				
10	33 BI 8		Rezerva						
11	33 bi 11		Rezerva						
12	33 BI 10		Uzávěr Š4 Lískovec otevřen	X	X				
13	33 BI 11		Uzávěr Š4 Lískovec zavřen	X	X				
14	33 BI 12		Uzávěr Š2 Bludovice 1 otevřen	X	X				
15	33 BI 13		Uzávěr Š2 Bludovice 1 zavřen	X	X				
16	33 BI 14		Uzávěr Š3 Bludovice 2 otevřen	X	X				
17	33 BI 15		Uzávěr Š3 Bludovice 2 zavřen	X	X				
18	33 bi 18		legální vstup NK	X	X				
19	33 bi 19		zabezpečení vstupu NK	X	X	X			
20	33 bi 20		zabezpečení vstupu SK	X	X	X			
21	33 bi 21		legální vstup SK	X	X				
22	33 bi 22		sig.směru Q IP.Lískovec						

**SIGNÁLY PŘESOUVAJÍCÍ SE DO DR2**

### 103. SOUPIS SIGNÁLŮ DR1

ZAŘAZENÍ SIGNÁLU		ZAŘAZENÍ OBJEKTU
Uzel:	1	síť OOV
St.:	33	Bruzovice PK
Typ:	BO	

Veličina				Zpracování		
index	zkratka	instrukce	jmeno	aktivní	v obsluze	délka impulsu
0	33 BO 0		_rezerva	X	X	0
2	33 BO 2		Přítok do PK Bruzovice-otevřít!	X	X	5
3	33 BO 3		Přítok do PK Bruzovice-zavřít!	X	X	7
4	33 BO 5		Dodávku do Lískovce-zavřít!	X	X	1
5	33 BO 6		Dodávku 2 do Bludovic-zavřít!	X	X	1
6	33 BO 7		Dodávku 1 do Bludovic-zavřít!	X	X	1

**SIGNÁLY PŘESOUVAJÍCÍ SE DO DR2**

### 103. SOUPIS SIGNÁLŮ DR1

ZAŘAZENÍ SIGNÁLU		ZAŘAZENÍ OBJEKTU
<b>Uzel:</b>	1	síť OOV
<b>St.:</b>	33	Bruzovice PK
<b>Typ:</b>	CI	

			Veličina	Parametry		Zpracování		
index	zkratka	instrukce	jméno	jedn.	koef.	aktivní	v obsluze	dif. čítač
0	přítok N.Dv	PN:31	přítok N.Dvory	m3	10	X	X	
1	dodávka Lís	PN:30	odběr Lískovec	m3	10	X	X	
2	dod.Bludovi	PN:29	odběr Bludovice	m3	10	X	X	
3	33 CI 3	PN:28	odběr Bruzovice obec	m3	1	X	X	

**SIGNÁLY PŘESOUVAJÍCÍ SE DO DR2**