

Označení vodiče	druh vodiče	průřez (mm <sup>2</sup> )	délka (m)	spojuje		Popis vývodu
				zařízení	zařízení	
WL4RM	CYKY-J	5x6	5	4RM	4RM	Přívod
WS4MS01	CYKY-O	3x1,5	25	4RM	4MS01	Stop u vstupu do armaturní komory
WL4ES1	CMSM-G	3x1,5	40	4RM	4ES1	Plunžrový regulační ventil - napájení
WS4ES1	CMFM	19x0,5	40	4RM	4ES1	Plunžrový regulační ventil - signály
WL4ES2	CMSM-G	3x1,5	35	4RM	4ES2	Nátok na plunžrový ventil - napájení
WS4ES2	CMFM	12x0,5	35	4RM	4ES2	Nátok na plunžrový ventil - signály
WL4ES3	CMSM-G	4x1,5	35	4RM	4ES3	Nátok na turbínu - napájení
WS4ES3	CMFM	12x0,5	35	4RM	4ES3	Nátok na turbínu - signály
WL4ES4	CMSM-G	4x1,5	45	4RM	4ES4	Odtok z turbíny - napájení
WS4ES4	CMFM	12x0,5	45	4RM	4ES4	Odtok z turbíny - signály
WL4ES5	CMSM-G	4x1,5	35	4RM	4ES5	Nátok do komory 1 - napájení
WS4ES5	CMFM	12x0,5	35	4RM	4ES5	Nátok do komory 1 - signály
WL4ES6	CMSM-G	4x1,5	40	4RM	4ES6	Nátok do komory 4 - napájení
WS4ES6	CMFM	12x0,5	40	4RM	4ES6	Nátok do komory 4 - signály
WL4ES7	CYKY-J	5x1,5	35	4RM	4ES7	Odběr z komory 4 - napájení
WS4ES7	JYTY	7x1	35	4RM	4ES7	Odběr z komory 4 - ovládání
WL4M11	CYKY-J	3x1,5	30	4RM	4M11	Provozní ventilátor
WL4M1	CYKY-J	3x1,5	25	4RM	4M1	Čerpadlo chlorování 1
WL4M1.1	CMSM	5x1	25	4RM	MS4M1	Místní ovládání čerpadla
WS4M1	CMFM	2x1	25	4RM	MS4M1	Hlášení dálkové ovládání
WL4YV1	CYKY-J	3x1,5	25	4RM	4YV1	Solenoid chlorování 1
WL4YV1.1	CMSM	5x1	25	4RM	MS4YV1	Místní ovládání solenoidu
WS4YV1	CMFM	2x1	25	4RM	MS4YV1	Hlášení dálkové ovládání
WL4M2	CYKY-J	3x1,5	25	4RM	4M2	Čerpadlo chlorování 2
WL4M2.1	CMSM	5x1	25	4RM	MS4M2	Místní ovládání čerpadla
WS4M2	CMFM	2x1	25	4RM	MS4M2	Hlášení dálkové ovládání
WL4YV2	CYKY-J	3x1,5	25	4RM	4YV2	Solenoid chlorování 2
WL4YV2.1	CMSM	5x1	25	4RM	MS4YV2	Místní ovládání solenoidu
WS4YV2	CMFM	2x1	25	4RM	MS4YV2	Hlášení dálkové ovládání
WL4ES11	CYKY-J	3x1,5	30	4RM	4ES11	Servopohon regulátoru chloru 1
WS4ES11	JYTY	7x1	30	4RM	4ES11	Servopohon regulátoru chloru 1- signály
WL4ES12	CYKY-J	3x1,5	30	4RM	4ES12	Servopohon regulátoru chloru 2
WS4ES12	JYTY	7x1	30	4RM	4ES12	Servopohon regulátoru chloru 2- signály
WL4M12	CYKY-J	4x1,5	35	4RM	4M12	Ventilátor chlorovny
WS4M12	CYKY-J	5x1,5	35	4RM	4M12	Ventilátor chlorovny - ovládání
WL4EH1	CYKY-J	3x2,5	35	4RM	4EH1	Podlahové topení chlorovny 1
WL4EH2	CYKY-J	3x2,5	35	4RM	4EH2	Podlahové topení chlorovny 2